



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

Инструкция по укладке клеевой виниловой плитки Fine Flex.

Содержание:

1. Подготовка к укладке клеевой виниловой плитки Fine Flex

- 1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок
- 1.2. Требования к основанию
- 1.3. Рекомендации по подготовке основания
- 1.4. Требования к помещению, где будет производиться укладка

2. Необходимые для укладки инструменты

3. Правила укладки клеевой виниловой плитки Fine Flex на клей

- 3.1 Общие указания
- 3.2 Процесс укладки
 - 3.2.1. Подготовка к укладке
 - 3.2.2. Начало укладки
 - 3.2.3. Нанесение клея
 - 3.2.4. Укладка покрытия на клей
 - 3.2.5. Обход при укладке плитки дверных коробок, труб отопления и элементов интерьера
 - 3.2.6. Укладка последнего ряда

4. Правила укладки клеевой виниловой плитки Fine Flex на специализированную подложку с клеевым слоем.

- 4.1. Общие указания.
- 4.2. Процесс укладки.
 - 4.2.1. Подготовка к укладке.
 - 4.2.2. Укладка клеевой подложки.
 - 4.2.3. Укладка покрытия на клеевую подложку.

5. Правила укладки клеевой виниловой плитки Fine Flex на полы с подогревом.

6. Правила ухода и эксплуатации клеевой виниловой плитки Fine Flex.

- 6.1. Эксплуатация.
- 6.2. Уход.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

1. Подготовка к укладке клеевой виниловой плитки Fine Flex.

1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок.

- Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровную горизонтальную поверхность.
- Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).
- Запрещается хранить упаковки в местах с повышенной влажностью.
- До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка. Упаковки должны находиться в горизонтальном положении в стопках высотой не более 15 пачек при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

1.2. Требования к основанию.

Основание под виниловую плитку должно быть:

- **Ровным:** максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 1 погонный метр; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;
- **Монолитным:** недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания;
- **Чистым:** перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;
- **Сухим:** норма содержания влаги в цементной стяжке без подогрева ≤ 2%, в цементной стяжке с подогревом ≤ 1,8 %, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) без подогрева ≤ 0,5%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) с подогревом ≤ 0,3%, в древесном основании ≤ 12%;
- **Не пылящим:** недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание;
- **Твердым:** основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т.п. Виниловая плитка является пластичным материалом и точечную нагрузку полностью передает на основание.

1.3. Рекомендации по подготовке основания:

- Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум, ПВХ плитку и пр.) необходимо предварительно демонтировать.
- Керамическую плитку желательно демонтировать. Если это невозможно, то необходимо залить пол с керамической плиткой специализированным выравнивающим составом согласно соответствующей инструкции.
- Деревянное основание из досок необходимо покрыть листовыми материалами толщиной от 10 мм (влагостойкая фанера, OSB, шпунтованный ДСП) закрепив их саморезами с шагом в 250 мм, согласно технологии крепления листовых материалов.
- При устройстве основания из листовых материалов на лагах - листы (влагостойкая фанера, OSB, шпунтованный ДСП) нужно укладывать в два слоя «в разбежку», закрепив их саморезами с шагом в 250 мм. Согласно технологии крепления листовых материалов, стыки листов нижнего слоя перекрываются «внахлест» листами верхнего слоя.
- Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлеваны безусадочной шпатлевкой и отшлифованы.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

- Существующее сухое бетонное основание при необходимости выровнять финишным ровнителем для пола на цементной основе.

1.4. Требования к помещению, где будет производиться укладка.

- Во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна составлять от +18°C до +24°C.
- Температура основания (пола) в течении 48 часов до начала монтажа и 48 часов по его завершению не должна быть ниже +15°C.
- Максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 70%.
- Система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа.

2. Необходимые для укладки инструменты:

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- лезвийный строительный нож;
- зубчатый шпатель A2 (для укладки на клей);
- обтирочный материал (ветошь или губка для удаления излишков клея);
- отбивочный шнур или лазерный уровень;
- валик прикаточный;
- резиновый молоток.

3. Правила укладки kleевой виниловой плитки Fine Flex на клей.

3.1 Общие указания.

3.1.1. Используйте kleевой состав, рекомендованный для укладки модульных ПВХ покрытий. Клей должен соответствовать типу основания, на которое укладывается виниловая плитка.

Клей бывает как для впитывающих оснований (финишные ровнители на цементной основе, фанера), так и универсальный – для любых оснований (в том числе керамическая плитка, OSB, загрунтованный финишный ровнитель, коммерческий линолеум, полимерные наливные полы и т.д.). Наносите kleевой состав строго соблюдая инструкцию производителя клея.

3.1.2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу;
- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
- Во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками!

3.1.3. Для раскroя плитки следует использовать специализированный строительный лезвийный

нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны плитки верхний защитный слой, затем согните плитку по разрезу. При необходимости прорежьте плитку с обратной стороны.

3.1.4. Подгонять рисунок при стыковке плиток не требуется. Но избегайте размещения рядом двух плиток с одинаковыми элементами декора.

3.1.5. При наличии стрелки на тыльной стороне плитки покрытие следует укладывать строго в направлении стрелки.

3.2. Процесс укладки.

3.2.1. Подготовка к укладке.

- Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение плитки, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.
- Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона плитки укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

3.2.2. Начало укладки.

Проведите осевую линию (с помощью отбивочного шнура или лазерного уровня), от которой необходимо начать укладку виниловой плитки Fine Flex. Как правило, укладку начинают от самого просматриваемого участка помещения - чаще всего это центр помещения/комнаты. Осевая линия может быть параллельна стенам или выбрана согласно особенностям дизайна помещения.

3.2.3. Нанесение клея.

- Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея.
- Используйте клей согласно рекомендациям производителя и условиям эксплуатации.
- Для равномерного нанесения клея необходимо использовать зубчатый шпатель с зубом А2, который обеспечивает оптимальный расход клея 0,25-0,35 кг/м²
- Клей наносится участками по 3-5 м². Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, а также сгустков клея, крупинок и других включений в kleевом слое, которые при обнаружении необходимо немедленно удалить.
- Прежде чем начать укладывать плитку на нанесенный клей, kleевой состав должен набрать kleящую способность. Этот процесс занимает от 10 до 30 минут, но время может изменяться в зависимости от марки клея, вида основания, влажности и температуры в помещении. Следуйте рекомендациям на упаковке клея. При выполнении укладки необходимо помнить о том, что общее рабочее время kleевого состава, как правило, не превышает 60 минут.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

3.2.4. Укладка покрытия на клей.

Рекомендации:

- Укладывайте плитку плотно без щелей и зазоров.
- Плотно прижимайте плитки друг к другу.
- Не допускайте попадания клея в швы между плитками.
- Не допускайте смещения уже уложенных на kleевой слой плиток.
- Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время ее позиционирования.
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних плиток. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна плитка оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.
- В случае появления щели нужно сдвинуть плитки друг к другу, вплоть до её полного исчезновения.
- При стыковке плитки с любым свободно лежащим покрытием термический разрыв между ними должен составлять 5-10 мм.

Укладка:

- Начинайте укладку виниловой плитки Fine Flex в одну из сторон от осевой линии. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема. Располагайте плитку точно вдоль линии.
- Плитка укладывается на покрытую kleem поверхность и прокатывается валиком (резиновым или металлическим) для удаления воздушных пузырей.
- Следует избегать попадания клея в стыки между плитками. При попадании клея на внешнюю поверхность плитки необходимо его сразу удалить влажным обтирочным материалом. При высыхании клея очистка поверхности станет проблематичной.
- Для удаления засохшего клея с поверхности плитки необходимо использовать специализированные моющие средства.
- После укладки второго ряда необходимо дополнительно проверить линейность уложенных плиток, растянув вдоль них отбивочный шнур или используя лазерный уровень.
- Через 30 минут еще раз проверьте качество уложенного участка. При необходимости дополнительно прижмите некачественно приклеенные участки покрытия.

3.2.5. Обход при укладке плитки дверных коробок, труб отопления и элементов интерьера.

Дверные коробки и трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

- Обрисуйте нужную форму на картоне.
- Вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент плитки требуемой формы.
- Приклейте вырезанный фрагмент плитки.
- Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

- Дверные коробки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

3.2.6. Укладка последнего ряда.

Чтобы уложить последний ряд плиток, часто требуется подрезка материала. Выполняется это следующим образом:

- Уложите плитку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки;
- Уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плитку, находящуюся внизу;
- Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плитки и уложите последний ряд.

4. Правила укладки клеевой виниловой плитки Fine Flex на специализированную подложку с клеевым слоем.

4.1. Общие указания.

- Укладка клеевой виниловой плитки Fine Flex на специализированную подложку с клеевым слоем производится согласно пунктам 3.1.2-5 настоящей инструкции.
- Подложка должна быть предназначена для использования с виниловыми или кварц-виниловыми клеевыми напольными покрытиями;
- Толщина подложки должна быть не более 2 мм.;
- Используемая подложка должна обладать достаточной устойчивостью к сжатию (не менее 400 кПа), чтобы не допустить продавливания напольного покрытия;
- Укладка на специализированную подложку с клеевым слоем должна применяться в помещениях бытового назначения и коммерческих помещениях с низким уровнем нагрузки;
- При укладке клеевого винилового покрытия на специализированную подложку с клеевым слоем следует соблюдать термический зазор 5мм по периметру помещения, вокруг всех труб, колонн и т.д.

Важно! Укладка плитки на специализированную подложку с клеевым слоем не требует использования грунтовки и клеевых составов.

4.2. Процесс укладки.

4.2.1. Подготовка к укладке.

- Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии текущего помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение плитки, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.
- Так же при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона плитки укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

4.2.2. Укладка клеевой подложки.

- Подготовка и укладка специализированной подложки с клеевым слоем должна производиться строго в соответствии с инструкцией к выбранной Вами подложке.
- Уложите специализированную подложку с клеевым слоем на основание согласно инструкции производителя, выбранной Вами подложки.

4.2.3. Укладка покрытия на клеевую подложку.

Рекомендации:

- Плитку необходимо укладывать без щелей и зазоров, плотно прижимая плитки друг к другу согласно инструкции от производителя выбранной подложки;
- Не допускайте смещения уже уложенных на клеевой слой плиток;
- Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время ее позиционирования;
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних плиток. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей.
- Во время укладки контролируйте параллельность укладки каждого последующего ряда по сетке, нанесенной на подложку.

Укладка:

- Выберите осевую линию на подложке, от которой будет начата укладка виниловой плитки Fine Flex. Как правило, укладку начинают от самого просматриваемого участка помещения, чаще всего это центр помещения/комнаты. Осевая линия может быть параллельна стенам или выбрана согласно особенностям дизайна помещения.
- Начинайте укладку виниловой плитки Fine Flex в одну из сторон от осевой линии (от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема). Располагайте плитку точно вдоль линии.
- Плитка укладывается на клеевую поверхность и прокатывается валиком (резиновым или металлическим) для удаления воздушных пузырей.
- Для укладки покрытия в дверных проемах, в местах примыкания к трубам воспользуйтесь рекомендациями п. 3.2.5.
- Для укладки последнего ряда плиток воспользуйтесь рекомендациями п. 3.2.6.
- Полноценная эксплуатация напольного покрытия, уложенного на специализированную клеевую подложку, возможна сразу после завершения укладки.

5. Правила укладки клеевой виниловой плитки Fine Flex на полы с подогревом.

5.1. Клеевая виниловая плитка Fine Flex может быть уложена на полы с подогревом, смонтированным в стяжку.

5.2. Рекомендованная максимальная рабочая температура основания составляет +28°C.

5.3. Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в час.



ООО «Файн Флор Рус»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.
Тел: 8-800-777-03-96
finefloor.ru

6. Правила ухода и эксплуатации kleевой виниловой плитки Fine Flex.

6.1. Эксплуатация.

6.1.1. Эксплуатация, в т.ч. и влажная уборка винилового покрытия Fine Flex, уложенного на клей, возможна через 24 часа после укладки.

6.1.2. Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы на напольном покрытии Fine Flex, уложенном на клей, рекомендуется производить не ранее чем через 48 часов после укладки.

6.1.3. Монтаж плинтусов и установка мебели на виниловом покрытии Fine Flex, уложенном на специализированную подложку с клеевым слоем, возможна в соответствии с инструкцией к выбранной Вами подложке.

6.1.4. Виниловая плитка Fine Flex является интерьерным материалом, и применяется только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой (от +10°C до +40°C).

Важно! Эксплуатация Вашего нового пола будет дарить Вам положительные эмоции в течение многих лет только при соблюдении требований, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
<https://finefloor.ru/tech/ekspluataciya/>

6.2. Уход.

Покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т.д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

Важно! Избегайте применения хлор- и ацетон-содержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание ухудшения внешнего вида напольного покрытия.